



Anleitung

Funkzubehör auf Antrieb MP-BL LED einlernen

Benötigte Ausrüstung: Stehleiter, evtl. Schraubenzieher, einzulernendes Funkzubehör

1. Plexiglasdeckel an Antriebskopf öffnen (Falls vorhanden Stirnseitige Sicherungsschraube lösen)
2. Roter Knopf TA3 auf Steuerplatine kurz drücken
3. Auf Display erscheint „r1“ (Kanal 1)
4. Funksignal senden
 - a. Handsender: Handsendertaste ca. 3 Sec drücken
 - b. Code von Funkcodetaster eingeben und bestätigen
5. Auf Display erscheint „_“
6. Funkzubehör ist eingelernt
7. Für weiteres Funkzubehör Punkte 2-5 wiederholen



Der Funkempfänger hat mehrere Kanäle. Zum Senden wird immer Kanal 1 verwendet. Die anderen Kanäle (r2-r4) sind für Sonderfunktionen programmiert.

Die Programmierung Teilöffnung/Lüfterstellung erfolgt analog o.g. Vorgehensweise jedoch:

Zu 2+3: Roter Knopf mehrmals drücken bis „r2“ im Display erscheint

Zu 4: andere Taste am Handsender bzw. anderer Code am Funkcodetaster verwenden

